



**Návod k použití LinkSys RT31P2 pro
službu viphone break**

1. Instalace přístroje

1.1. Vzhled přístroje



1.2. Připojení přístroje

Připojte router k síti do zdíčky Internet, Váš počítač do zdíčky Ethernet 1-3 , analogový telefon do Phone 1-2 a pak připojte napájení.

2. Nastavení přístroje

2.1. Nastavení IP adresy

Počkejte až vám router přidělí IP adresu. Pokud Vám adresa přidělena není, otevřete si příkazový řádek, napište příkaz `ipconfig /release` a pak `ipconfig /renew`.

Otevřete si Váš internetový prohlížeč a zadejte adresu `192.168.15.1`. Přihlašovací jméno je `admin` a heslo `admin`.

Zobrazí se Vám tato stránka:

The screenshot displays the LinkSys RT31P2 Basic Setup web interface. The page is titled "Broadband Router with 2 Phone Ports RT31P2" and includes a navigation menu with tabs for Setup, Security, Voice, Applications & Gaming, Administration, and Status. The "Setup" tab is active, and the "Basic Setup" sub-tab is selected. The interface is divided into several sections:

- Internet Setup:** Includes "Internet Connection Type" (set to "Obtain an IP automatically"), "Optional Settings (required by some ISPs)" for Host Name, Domain Name, and MTU (set to 1500, with "Disable" selected), and "Local IP Address" (192.168.15.1) with Subnet Mask (255.255.255.0).
- Network Setup:** Includes "Router IP" and "Network Address Server Settings (DHCP)" where the "Local DHCP Server" is enabled. The Start IP Address is 192.168.15.100, Number of Addresses is 50, and the DHCP Address Range is 192.168.15.100 to 192.168.15.149. Client Lease Time is 0 minutes.
- Time Setting:** The Time Zone is currently set to "(GMT-08:00) Pacific Time(USA & Canada)".

At the bottom of the page, there are buttons for "Save Settings" and "Cancel Changes".

Zde nastavte parametry Vaší sítě a změňte Time zone na GMT +01:00.

Time Zone:

(GMT+01:00) France, Germany, Italy

Změny uložte tlačítkem `Save settings` a počkejte, až se router restartuje.

2.2. Nastavení záložky Voice

Zde nastavte

RTP Port Range Start: 10000
RTP Port Range End: 20000

Změny uložte tlačítkem Save settings a počkejte, až se router restartuje.

2.3. Nastavení účtu

Přejděte na záložku Line 1

Zde nastavte

Display Name	Vaše tel. číslo (ve tvaru 420xxxxxxxx)
User ID	Vaše tel. číslo (ve tvaru 420xxxxxxxx)
Auth. User Name	Vaše tel. číslo (ve tvaru 420xxxxxxxx)
Auth. Password	Vaše heslo

Registration / Proxy Server	viphone.cz
NAT Traversat Nat Aware Proxy Address	Use NAT Aware Outbound Proxy sip.break.viphone.cz
Voice Quality	ood G.729

Změny uložte tlačítkem Save settings a počkejte, až se router restartuje.

Pozn. Pokud chcete připojit na linku fax, použijte místo kodeku G.729 kodek G.711a.

3. Přílohy

3.1. Prohlášení o shodě

Zařízení je ve shodě se směrnicí 99/5/ES.



3.2. Informace o obalech



3.3. Pokyny pro zacházení s elektroodpadem



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Poznámka:

V případě problémů s telefonním přístrojem můžete kontaktovat Help Desk na telefonním čísle +420 222 500 500.

Zařízení na trh České republiky uvedla firma Unient Communications, a.s.



Unient Communications, a.s.
Avenir Business Park
Radlická 714/113
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 222 500 500
Fax: + 420 257 895 555
[www. viphone.cz](http://www.viphone.cz)

© 2006 Unient Communications, a.s.
Všechna práva vyhrazena